




UDHÆNGSTYPE 11

Udhængsdetalje

Saksespær uden udhæng (feks ved muret gesims)



ANVENDELSE:

Dette er et spær uden udhæng, hvilket anvendes hvis man har en muret gesims.